



RÖGZÍTÉS *fúrás nélkül!*

◎ ARKTIC

◎ CHROMA

◎ VIRGINIA

◎ VENTURA

◎ PASSION

◎ FOR YOU

Bisk Fest ragasztó a következő fali szériákhoz:

Arctic, Chroma, Virginia, Ventura, Passion, For You



Bisk Fest ragasztó fali szériákhoz

1 csomag kb. 7-8 termék rögzítéséhez elegendő!

A termék használata lépésenként:

Felszerelés:

1. Válassza ki a kiegészítő helyét a falon, és tisztítsa meg a felületet.
2. Vágjon le kb. 1cm-es darabkát mindkét ragasztó rúdból.
3. Alaposa gyúrja össze a két komponensből levágott részeket.
4. Helyezze fel az összegyúrt ragasztót a kiegészítő tartójára és kézzel terítse szét azon, hogy egységes ragasztófelület képződjön az alkatrész hátoldalán.
5. Helyezze el a ragasztóval ellátott tartót - határozottan nyomja rá a felületre, hogy rajta maradjon - az esetleg kinyomódó ragasztó többletet pedig ronggyal vagy más alkalmas eszközzel távolítsa el.
6. Hagyja a ragasztót 24h keresztül megszilárdulni.
7. Szerelje fel a kiegészítőt a rögzített tartóra.

YouTube




Eltávolítás:

1. Szerelje le a kiegészítőt, hogy hozzáférjen a ragasztott felülethez.
2. Hajszárítóval melegítse addig, a ragasztott részt, amíg a ragasztóanyag felpuhul.
3. Óvatosan válassza le a falról a kiegészítő tartóját. Ügyeljen arra, hogy a leválasztáshoz használt szerszám ne karcolja meg a burkolatot.
4. A felületen maradt ragasztót bármilyen általános csempetisztítóval és ronggyal foltmentesen el tudja tüntetni.



RAGASZTÁS



ELTÁVOLÍTÁS

